

ECOMAX

APRESTO

PARA LA ROPA

- Facilita el planchado dejando la ropa perfumada
- Reduce la absorción de manchas y previene el desgaste
- No daña los colores



APLICACIÓN

Agite bien antes de usar. Rocíe en ángulo de 45° a una distancia entre 15 y 25 cm, con movimiento parejo de ida y vuelta. Deje penetrar durante unos segundos en prendas secas o húmedas. Planchar a una temperatura adecuada con la plancha limpia.



CARACTERÍSTICAS

Agiliza el paso de la plancha y elimina fácilmente las arrugas más difíciles, dejando su ropa impecable y perfumada. Su exclusiva fórmula evita el polvillo, el brillo artificial y también las manchas, manteniendo el movimiento natural de las prendas. Se puede utilizar tanto en ropa seca como húmeda.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EX-024-100459913

RNE.020048674

MATERIA ACTIVA	
APARIENCIA	
COLOR	
OLOR	
PH	



PRECAUCIONES

PELIGRO INFLAMABLE. No pulverizar sobre la llama. No fumar durante la aplicación. No exponer el envase a temperaturas mayores a 50°. No Arrojar al incinerador ni al fuego. Mantener alejado de los niños y animales domésticos. No perforar. Usar en lugar aireado. No ingerir. No guardar en el automóvil. No rociar cerca del rostro o sobre alimentos. Prohibido su relleno. En caso de contacto con los ojos y la piel, lavar con abundante agua.



PRESENTACIÓN

EN AEROSOL
CONT.NETO 360 ml / 366 grs

