

ECOMAX

LIMPIAHORNOS

DESENGRASANTE PARA HORNOS, PARRILLAS Y MICROONDAS

- Espuma desengrasante
- Limpia en frío sin vapores
- Elimina la grasa y suciedad adherida a las superficies
- Limpio y brillante en el acto

APLICACIÓN

Desconecte el horno. Cierre la llave del gas. Si su horno tiene piedra refractaria, retírela. Agite bien el envase antes de usar. Mantenga el aerosol en posición vertical, accione la válvula a una distancia de 20 cm y verá como una espuma blanca extiende sobre la superficie. Cubrir con la espuma toda la zona a limpiar (únicamente en paredes y rejillas). Cerrar la puerta del horno y dejar actuar por 30 minutos. Luego quite la espuma con una esponja o paño húmedo. Usar guantes, protección ocular y delantal al momento de manipular el producto.

CARACTERÍSTICAS

Es un producto especialmente diseñado para la limpieza de hornos y parrillas. Su exclusiva fórmula genera una espuma desengrasante que elimina la grasa y la suciedad adherida en el interior del horno de forma rápida y sin esfuerzo. Deja las superficies limpias y brillantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EX-2024-59430177

RNE.020048674

MATERIA ACTIVA	
APARIENCIA	
COLOR	
OLOR	CARACTERÍSTICO
PH	

PRECAUCIONES

PELIGRO INFLAMABLE. No pulverizar sobre la llama. No fumar durante la aplicación. No exponer el envase a temperaturas mayores a 50°. No Arrojar al incinerador ni al fuego. Mantener alejado de los niños y animales domésticos. No perforar. Usar en lugar aireado. No ingerir. No guardar en el automóvil. No rociar cerca del rostro o sobre alimentos. Prohibido su relleno. En caso de contacto con los ojos y la piel, lavar con abundante agua.

PRESENTACIÓN

EN AEROSOL
CONT.NETO 360 ml / 366 grs

