



CLEM

REMOVEDOR DE CERAS ACRÍLICAS

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Limpiador concentrado de intenso poder de remoción de cualquier tipo de ceras.

- Diluya en agua entre 5 y un 25 % del producto, dependiendo de la suciedad o la cera vieja a remover. De no contar con máquinas lavadoras embeba un trapo en la solución de CLEM, se pasa dejando actuar entre 5 a 10 minutos para luego fregar con cepillo; luego enjuagar con abundante agua.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: líquido
- Color: azul
- Olor: característico
- pH: 13

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.